



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meto-Fer

Enapart always strives to provide the competitive prices and timings of supplies for its customers. We sell only original equipment and spare parts, although we are not always the official distributor or manufacturer's dealer. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

### BRAND'S PRODUCTS

Product	Description
<a href="#">AS 08/15</a>	Stop screws
<a href="#">QE0SN-PS-11L</a>	Sensing Element
<a href="#">AS 08/40</a>	Stop Screw
<a href="#">IR-008-PS-U2L</a>	Inductive proximity switches
<a href="#">410.0019 / QE-022-EB-020</a>	Electro-mechanical sensor
<a href="#">QE022-EB-110</a>	Sensor
<a href="#">QE022-PO-02L</a>	Sensing Element
<a href="#">QE-022-PS-02L</a>	Proximity switch
<a href="#">QE-022-PS-11L</a>	Sensing Element (PNP)
<a href="#">ST-11G-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-10G-3B-U9X</a>	cable
<a href="#">ST-02G-4A-U9X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 02 (4-Leiter)
<a href="#">AS 12/60</a>	stop screws
<a href="#">AS 08/45-10</a>	Stop screw
<a href="#">ST-10W-3B-U5X</a>	Standard Kabel mit Stecker
<a href="#">OB 12/20</a>	
<a href="#">OB 15/10L</a>	
<a href="#">410.0010 / ST-02G-4A-U5X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 02 (4-Leiter)
<a href="#">ST-10G-3B-U2X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10G-3B-U5X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10W-3B-U2X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10W-3B-U9X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-11G-3B-U2X</a>	Cable
<a href="#">ST-11W-3B-U2X</a>	standard cable with plug version 11 (4-wire)
<a href="#">ST-11W-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-11W-3B-U9X</a>	
<a href="#">ST-30G-3B-U2X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">ST-30G-3B-U5X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">ST-30G-3B-U9X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U2X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U5X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U9X</a>	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
<a href="#">IR-003-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-PS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter

Product	Description
<a href="#">IR-004-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-004-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-004-PS-U2L</a>	inductive proximity switch
<a href="#">IR-004-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-004-NS-U2L</a>	
<a href="#">IM-004-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-004-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-PS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-006-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-006-PS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-PS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-PS-11L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-PS-U2L</a>	
<a href="#">IM-008-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NB-30L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PB-30L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-02L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-02L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-U2L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-U5L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-NB-30L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-PB-30L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-NS-02L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-PS-02L</a>	Induktive Näherungsschalter
<a href="#">QE022-NS-11L</a>	Sensing Element
<a href="#">QE-022-NS-02L</a>	Sensor
<a href="#">QE-022-NO-02L</a>	Quittierelemente

Product	Description
<a href="#">QE-022-NO-11L</a>	Quittierelemente
<a href="#">AS 10/50</a>	Stop screws
<a href="#">AS 12/80</a>	stop screws
<a href="#">AS 18/100</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">AS 18/100 P</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">AK 40</a>	Spherical Head
<a href="#">MU 01.001</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.002</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.003</a>	Nut
<a href="#">MU 01.004</a>	Fine-threaded nuts
<a href="#">MU 01.005</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.006</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.007</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.008 mit O-Ring</a>	Fine thread nuts
<a href="#">AS 10/50-10</a>	Stop screw
<a href="#">AS 12/60-10</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">Type P</a>	Valve
<a href="#">ST-02G-3A-U5X</a>	CONNECTOR
<a href="#">QS-022-PS-11L</a>	Sensing Element (PNP)
<a href="#">QE-022-EB-020-A</a>	Inductive Proximity Sensor
<a href="#">ML 13/100 A</a>	
<a href="#">ML 26/150 A</a>	
<a href="#">AS 08/30-05</a>	ADJUSTING SCREW
<a href="#">IM-004-PS-U2L</a>	Inductive Proximity Switch (PNP)
<a href="#">MD 32/180B</a>	
<a href="#">ML 26/150</a>	Linear unit
<a href="#">460.110.0271</a>	repair kit
<a href="#">ST-11G-3B-U9X</a>	SENSOR
<a href="#">MD 20/180B</a>	
<a href="#">SA 01</a>	Stopslide
<a href="#">KZ 20</a>	Gripper, without sensor bracket
<a href="#">ML 13/50A</a>	
<a href="#">ST-02G-3A-U2X</a>	Cable
<a href="#">410.0010</a>	Sensor Cable
<a href="#">KZL25</a>	Compact gripper
<a href="#">OB15/10K</a>	
<a href="#">LH 400-0</a>	cylinder
<a href="#">ST-02G-4A-U2X</a>	Cable
<a href="#">IM-008-NS-01L</a>	
<a href="#">IM-008-PS-01L</a>	
<a href="#">IR 065 PS 10L</a>	
<a href="#">KB14/12.5</a>	
<a href="#">KB08</a>	
<a href="#">KZ32</a>	compact pliers
<a href="#">KZP 20</a>	

Product	Description
<a href="#">Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143)</a>	Repair Kit
<a href="#">MD 12/180 A</a>	Rotary Drive
<a href="#">QE-022-NS-U5L</a>	
<a href="#">QE-O22-EB-020</a>	Sensing Element
<a href="#">QE-W22-CS-02L</a>	
<a href="#">ST-30G-4B-U2X</a>	