



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Novotechnik

Enapart always strives to provide the competitive prices and timings of supplies for its customers. We sell only original equipment and spare parts, although we are not always the official distributor or manufacturer's dealer. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

BRAND'S PRODUCTS

Product	Description
P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001	Angular Potentiometer Position Sensor 100° 3kOhm
P/N: 400023262 Type: TR-0050	displacement sensor
400005636 / EEM 33-91	W-DOSE
P-6501-A502.025	ROUND POTENTIOMETER
P/N: 400019520 Type: SP-2801-308-000-001	Rotary Sensor Potentiometer
019521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor potentiometer
RSC-2801-610-112-210	angle sensor, contactless
400023236 / TS-0150	linear transducer
Art.No.024314, Type: LWH-0360	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 025309 TLH-0225	Transducer without connecting rod
P/N: 400025312, Type: TLH-0300	Transducer without push rod
P/N: 400025332, Type: TLH-0800	Transducer without push rod
P/N: 400025335, Type: TLH-0875	position sensor
002535 Type: TLH 1100	potentiometer
400025354 / TLH-1350	Transducer without push rod
400026109 / LWG-0225	LINEAR RULER
TH1-1400-102-423-102	transducer
Art.No. 4000420AH, Type: TH1-0500-102-423-102	VZTYP WEGAUFNEHMER
400054014 / MUP-110-4	Signal Conditioner for Position Measurement
400010018	potentiometer
p/n: 400008218, Type: P-6501-4007	potentiometer
Art.No. 400011021, Type AW-360-ZE-10	round potentiometer
400005627 / EEM 33-84	connector
400005323 / F-210 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
400010001 / IP-6501-A502	Rotary Sensor Industrial-Grade Potentiometer
P/N: 400010061 Type: IPS-6501-A502	Position Sensor
Art.No. 026109 Type 026109	Transducer
400026106 / LWG-0150	TRANSDUCER
LWG-0360	Linear Potentiometer Position Sensor
P/N: 400024312 Type: LW-0300	STROKE TRANSDUCER
LWH-0130 / 400024505	Displacement sensor with push rod
400024506 / LWH-0150	Position Transducer
P/N: 400024307 Type: LWH-0175	Art.Nr:024307 F.Nr:110366/G
400024313 / LWH-0325	Transducer, potentiometric, LWH series
P/N: 024318 Type: LWH-0450	Position Transducers
400024306 / LWH-0150	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH

Product	Description
400024307 / LWH-0175	Position Transducers
Art.No. 024309 LWH-0225	Transducer with push rod
Art.No. 024312, LWH-0300	Seizure Converter
Art.No. 24314, Type LWH-0360	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
Art.No. 024318, Type: LWH-0450	Wegaufnehmer mit Schubstange
P/N: 400026187 Type: LWX-0300-002	Position Transducers
P/N: 400054153 Type: MUW-250-4	TRANSMITTER
400006203 / P-4501-A502	Angle sensor potentiometer
00107682	
Art.No.:008203 / P-6501-A502	potentiometer
400008203 / P-6501-A502	Rotary Sensor / Potentiometer
241924 / RFC 4801-636-321-251	360 ° angle transducer
RFC-4801-609-111-201 obsolete	
RFC-4801-603-111-201	Linear Transducer
RFC-4801-xxx-xxx-xxx	Angle sensor
RFC-4801-611-121-202	sensor
RFC-4801-636-111-201	
RFC-4801-636-321-401	ANGLE SENSOR
RFC-4801-636-341-551	Rotary Sensor
RSC-2801-610-211-201	Rotary Sensor
RSC 2801 636 111 210	angle sensor
RSC-2801-610-112-201	WINKELSENSOR,KONTAKTLOS
SP-2801-100-002-001	sensor potentiometer
P/N: 400019522 Type: SP-2801-100-002-001	sensor potentiometer
Art.No. 019520, SP-2801-308-000-001	Sensor-Potentiometer
400019527 / SP-2831-100-002-001	Sensor-Potentiometer
400023203 / T-0050	Displacement sensor
TEX-0100-415-002-101	push rod
TEX-0025-415-002-202	Position transducers, potentiometric, TEX, TX2 series
P/N: 025320 Type: TLH-0500	
Art.No. 025305, Type TLH-0130	Linear Potentiometer
P/N: 400025360, Type: TLH-1500	Position Transducer
025309	Linear Potentiometer
400025312 / TLH-0300	
400025318 / TLH-0450	Position Transducer
TLH-0600	
P/N: 400025326, Type: TLH-0650	sensor
Art.No. 025335, Type: TLH-0875	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025338 Type: TLH-0950	sensor
P/N: 025350 Type: TLH-1250	
Art.No. 025336 / TLH-0900	Transducer without connecting rod
TP1-0500-101-411-205	
TP1-0600-101-411-205	
TP1-0750-101-423-101	DISPLACEMENT SENSOR
400023271 / TRS-0025	Pushbutton, pluggable.

Product	Description
Art.No. 023271, Type: TRS-0025	Wegtaster
400023272 / TRS-0050	Transducer
Typ LWH-0750 / Art.N.400024330	Potentiometric Displacement Transducer LWH Series
P/N: 400005693 Type: Z-TP1-P06	Position Indicator
Z-TP1-P06	POS DONOR TP1 FREE-04mm
P/N: 400005695, Type: Z-TP1-P08	
P/N: 400006202 Type: P-4501-A202	Rundpotentiometer
P/N: 400006202, Type: P-4501-A202	Rotary Sensor
024336 / LWH-0900 old code - new code 400024536 / LWH-0900	Transducer, potentiometric
400054173 / MUK 350-4	Measurement converter for potentiometers
Art.No. 023262 / TR-0050	Transducer to 100 mm with continuous sliding rod
TH1-1500-104-423-102	TRANSDUCER
Z-TH1-P18 POS SENSOR TH1-18 RING Ø12 / 25	
Art.No. 008201 / P-6501-A102	Potentiometer
P/N: 400002220 Type: P-2201-S0031	RUNDPOTENTIOMETER
Art.No. 025330 / TLH-0750	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe TLH
P/N: 400024306, Type: LWH-0150	Wegaufnehmer mit Schubstange
RSM 2831-010-111-206.	transducer
TR100	Linear Transducer
TR25	Linear Transducer
40003900B) RFA-4001-636-211-401	WINKELSENSOR
RFC-4801-636-211-202	Rotary Sensor
P/N: 400005658 Type: Z-RFC-P03	POS-GEBER
TEX-0050-415-002-202	Transducer, potentiometric
Art.No. 005627 / EEM-33-84	Anschlusstechnik
Z-TH1-P19 POS-GEBER TH1-19 RING Ø13/32	Position Marker
024304 / LWH-0100	Displacement sensor with push rod
400024530 / LWH-0750	Transducer
Art.No. 024309, Type LWH-0225	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
Art.No. 024304, Type LWH-0100	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
P/N: 400008203, Type: P-6501-A502	Angle sensors, potentiometric, P series
Art.No. 025330, Type TLH-0750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025312 Type: THL-0300	Position Transducer
LS1-0075-001-421-101	Wegaufnehmer
Art.No. 024312, Type: LWH-0300	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 025324, Type: TLH-0600	Displacement sensor without push rod
Art. Nr.400023271 Type TRS-0025	WEGTASTER, STECKBAR
P/N: 400026109 Type: LWG-0225	Displacement sensor
40003700W / TEX-0200-413-002-101	WEGAUFNEHMER
400025312, Type: TLH-0300	Potentiometric sensor
Art.No. 400024560, Type: LWH-0110	Displacement sensor with push rod
Art.No. 019520, Type: SP-2801-308-000-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 400049651, Type: TE1-0050-102-411-101	POTENTIOMETRIC POSITION SWITCH
TE1-0025-102-411-101	

Product	Description
Art.No. 400023233, Type: TS-0050	WEGAUFNEHMER, STECKBAR
025312, Type: TLH-0300	potentiometer
Art.No. 023235, Type: TS-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubsta
4000420KM / TH1-0200-102-423-102	VZTYP POSITION DETECTOR
400024311	Wegaufnehmer
400024314	Wegaufnehmer
400024324	Wegaufnehmer
400054202	Messumformer
TH1-1400-104-423-102	Transducer
P/N: 024311 Type: LWH-0275	
P/N: 058001 Type: Z301-M6/M6	ball coupling
P/N: 054202 Type: MUP-400-11	
Art.No. 53105, Type: FTI-10.1.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
400053101 / FTI-10.1.50.4. K1	Transducer contactless, inductive
Art.No. 53107, Type: FTI-10.1.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400053103, Type: FTI-10-1-67-4-K1	Position Transducer
400053104 / FTI-10.2.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53100, Type: FTI-10.2.50.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53106, Type: FTI-10.2.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53102, Type: FTI-10.2.67.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53114, Type: FTI-10.4.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53110, Type: FTI-10.4.50.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53116, Type: FTI-10.4.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53112, Type: FTI-10.4.67.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 5303, Type: F-205 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400005304 Type: F-205.1G	
Art.No. 5323, Type: F-210 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 5324, Type: F-210.1G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400005325, Type: F-220 G	Contactless position sensor, inductive
Art.No. 5693, Type: Z-TP1-P06	Positionsgeber (PG) für Baureihe
400005694	pos.donor unguided
Art.No. 56044, Type: Z-TH1-P21	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 56045, Type: Z-TH1-P22	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5697, Type: Z-TH1-P18	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5698, Type: Z-TH1-P19	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5699, Type: Z-TIM-P20	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 104225, Type: Z-TFC-P03	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 104226, Type: Z-TFC-P04	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5602, Type: EEM-33-56	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5604, Type: EEM-33-58	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
400005606 / EEM-33-60	M8x1 connection technology for series
Art.No. 5603, Type: EEM-33-57	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5605, Type: EEM-33-59	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5607, Type: EEM-33-61	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5633, Type: EEM-33-88	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe

Product	Description
Art.No. 5634, Type: EEM-33-89	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56141, Type: EEM-33-41	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56142, Type: EEM-33-42	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56143, Type: EEM-33-43	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56144, Type: EEM-33-44	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5645, Type: EEM-33-73	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5646, Type: EEM-33-75	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56145, Type: EEM-33-45	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56147, Type: EEM-33-47	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5629, Type: EEM-33-86	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5635, Type: EEM-33-90	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
400005637 / EEM-33-92	connection technology
Art.No. 5630, Type: EEM-33-87	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5636, Type: EEM-33-91	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5638, Type: EEM-33-93	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56131, Type: EEM-33-01	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
P/N: 400005639, Type: EEM-33-82	connection technology
Art.No. 5648, Type: EEM-33-94	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 56126, Type: EEM-33-26	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 56127, Type: EEM-33-27	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 5627, Type: EEM-33-84	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
P/N: 400005628, Type: EEM-33-85	connection technology
Art.No. 56090, Type: Z-TH1-M01	Lock nut
Art.No. 56091, Type: Z-TH1-M02	Kontermutter für Baureihe
Art.No. 56033, Type: Z-G02	Kugelgelenkkopf für Baureihe
400005678 / Z-R50	series sensor roll
Art.No. 56029, Type: Z-TP1-B03	Befestigungsklammern für Baureihe
Art.No. 59010, Type: Z-FTI-B01	Befestigungsklammern für Baureihe
Art.No. 56050, Type: Z-TP1-S01-007	Push rods for position sensors
Art.No. 56051, Type: Z-TP1-S01-010	Push rods for position sensors
Art.No. 56052, Type: Z-TP1-S01-012	Push rods for position sensors
Art.No. 56053, Type: Z-TP1-S01-015	Push rods for position sensors
Art.No. 56054, Type: Z-TP1-S01-020	Push rods for position sensors
Art.No. 56055, Type: Z-TP1-S01-025	Push rods for position sensors
Art.No. 56056, Type: Z-TP1-S01-030	Push rods for position sensors
Art.No. 56057, Type: Z-TP1-S01-035	Push rods for position sensors
Art.No. 56058, Type: Z-TP1-S01-040	Push rods for position sensors
Art.No. 56059, Type: Z-TP1-S01-045	Push rods for position sensors
Art.No. 56060, Type: Z-TP1-S01-050	Push rods for position sensors
Art.No. 56061, Type: Z-TP1-S01-060	Push rods for position sensors
Art.No. 56062, Type: Z-TP1-S01-080	Push rods for position sensors
Art.No. 56063, Type: Z-TP1-S01-100	Push rods for position sensors
Art.No. 56064, Type: Z-TP1-S01-150	Push rods for position sensors
Art.No. 56065, Type: Z-TP1-S01-200	Push rods for position sensors
400023202 / T-0025	displacement transducer

Product	Description
Art.No. 23207, Type: T-0025-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23203, Type: T-0050	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23208, Type: T-0050-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23209, Type: T-0050-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23204, Type: T-0075	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23213, Type: T-0075-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23205, Type: T-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23214, Type: T-0100-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23206, Type: T-0150	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23215, Type: T-0150-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23232, Type: TS-0025	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23237, Type: TS-0025-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23238, Type: TS-0050-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23239, Type: TS-0050-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23234, Type: TS-0075	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23243, Type: TS-0075-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23235, Type: TS-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23244, Type: TS-0100-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23236, Type: TS-0150	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23245, Type: TS-0150-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23260, Type: TR-0010	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23261, Type: TR-0025	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23265, Type: TR-0025-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23262, Type: TR-0050	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23266, Type: TR-0050-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23267, Type: TR-0050-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23263, Type: TR-0075	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23268, Type: TR-0075-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23264, Type: TR-0100	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23269, Type: TR-0100-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23271, Type: TRS-0025	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
400023275 / TRS-0025-1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23272, Type: TRS-0050	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23276, Type: TRS-0050-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23277, Type: TRS-0050-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
400023278 / TRS-0075-05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23279, Type: TRS-0100-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Type: TE1-0025	Displacement transducers
Type: TE1-0050	Displacement transducers
Type: TE1-0075	Displacement transducers
Type: TE1-0100	Displacement transducers
Type: TE1-0150	Displacement transducers
400037101 / TX2-0025-716-002-101	displacement transducer
Art.No. 37102, Type: TX2-0050-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037103 / TX2-0075-716-002-101	MOTION SENSOR

Product	Description
P/N: 400037104, Type: TX2-0100-716-002-101	Motion sensor
Art.No. 37106, Type: TX2-0150-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037108 / TX2-0200-716-002-101	a rotary head 300mm Converter
Art.No. 37109, Type: TX2-0250-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
p/n: 37110, Type: TX2-0300-716-002-101	displacement transducer
Art.No. 37201, Type: TX2-0025-716-002-202	displacement transducer
400037202 / TX2-0050-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
Art.No. 37203, Type: TX2-0075-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037204 / TX2-0100-716-002-202	displacement transducer
P/N: 400037206, Type: TX2-0150-716-002-202	Displacement sensor up to 300 mm with joint head, 2 m radial cable
Art.No. 37208, Type: TX2-0200-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
P/N: 37209 Type: TX2-0250-716-002-202	
Art.No. 37210, Type: TX2-0300-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
P/N: 400037301, Type: TX2-0025-717-002-101	Position Transducer
Art.No. 37302, Type: TX2-0050-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37303, Type: TX2-0075-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37304, Type: TX2-0100-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 400037308, Type: TX2-0200-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
400037309 / TX2-0250-717-002-101	Displacement sensor up to 300 mm with mounting block
P/N: 400037310, Type: TX2-0300-717-002-101	POSITION TRANSDUCER
Art.No. 37401, Type: TX2-0025-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37402, Type: TX2-0050-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37403, Type: TX2-0075-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37404, Type: TX2-0100-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37406, Type: TX2-0150-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37408, Type: TX2-0200-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37409, Type: TX2-0250-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37410, Type: TX2-0300-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 26102, Type: LWG-0050	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
p/n 400026103, Type: LWG-0075	Transducer
Art.No. 26106, Type: LWG-0150	Position Transducer
400026107 / LWG-0175	Converter with push rod and rod ends
Art.No. 26109, Type: LWG-0225	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26110, Type: LWG-0250	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26114, Type: LWG-0360	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026118 / LWG-0450	Transducer with push bar and rod ends
400026122 / LWG-0550	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
P/N: 400026124 Type: LWG-0600	Transducer
P/N: 026130 Type: LWG-0750	Position sensor with push rod and rod ends
Art.No. 26202, Type: LWG-0050-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26203, Type: LWG-0075-000-201	Displacement transducer
Art.No. 26206, Type: LWG-0150-000-201	Converter with push rod and rod ends
p/n: 26207, Type: LWG-0175-000-201	
Art.No. 26209, Type: LWG-0225-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen

Product	Description
400026210 / LWG-0250-000-201	Displacement sensor with push rod and rod ends
Art.No. 26212, Type: LWG-0300-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026214 / LWG-0360-000-201	Displacement transducer
Art.No. 26218, Type: LWG-0450-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26220, Type: LWG-0500-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26222, Type: LWG-0550-000-202	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26224, Type: LWG-0600-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26230, Type: LWG-0750-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26150, Type: LWX-0050-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26151, Type: LWX-0075-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26152, Type: LWX-0100-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26154, Type: LWX-0150-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26155, Type: LWX-0175-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26157, Type: LWX-0225-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26158, Type: LWX-0250-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26160, Type: LWX-0300-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26162, Type: LWX-0360-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26166, Type: LWX-0450-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26168, Type: LWX-0500-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26172, Type: LWX-0600-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26178, Type: LWX-0750-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26250, Type: LWX-0050-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26251, Type: LWX-0075-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26252, Type: LWX-0100-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26254, Type: LWX-0150-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26255, Type: LWX-0175-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26257, Type: LWX-0225-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26258, Type: LWX-0250-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26260, Type: LWX-0300-001-201	Wegaufnehmer
400026262 / LWX-0360-001-201	power inverter
Art.No. 26266, Type: LWX-0450-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26268, Type: LWX-0500-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26272, Type: LWX-0600-001-201	Displacement sensor
Art.No. 26278, Type: LWX-0750-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26180, Type: LWX-0050-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26181, Type: LWX-0075-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26182, Type: LWX-0100-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26183, Type: LWX-0150-002	Wegaufnehmer
P/N: 400026184 Type: LWX-0175-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26185, Type: LWX-0225-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26186, Type: LWX0 250-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26187, Type: LWX-0300-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26188, Type: LWX-0360-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26189, Type: LWX-0450-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26192, Type: LWX-0500-002	Wegaufnehmer

Product	Description
Art.No. 26193, Type: LWX-0600-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26194, Type: LWX-0750-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26280, Type: LWX-0050-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26281, Type: LWX-0075-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26282, Type: LWX-0100-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26283, Type: LWX-0150-002-201	Transducer
Art.No. 26284, Type: LWX-0175-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26285, Type: LWX-0225-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26286, Type: LWX0 250-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26287, Type: LWX-0300-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26288, Type: LWX-0360-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 262689, Type: LWX-0450-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26292, Type: LWX-0500-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26293, Type: LWX-0600-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26294, Type: LWX-0750-002-201	Wegaufnehmer
400026302 / LWX-0050-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26303, Type: LWX-0075-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26304, Type: LWX-0100-003-101	Wegaufnehmer
P/N: 400026306, Type: LWX-0150-003-101	Transducer
Art.No. 26307, Type: LWX-0175-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26309, Type: LWX-0225-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26310, Type: LWX-0250-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26312, Type: LWX-0300-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26314, Type: LWX-0360-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26318, Type: LWX-0450-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26320, Type: LWX-0500-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26324, Type: LWX-0600-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26330, Type: LWX-0750-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26402, Type: LWX-0050-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26403, Type: LWX-0075-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26404, Type: LWX-0100-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26406, Type: LWX-0150-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26407, Type: LWX-0175-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26409, Type: LWX-0225-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26410, Type: LWX-0250-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26412, Type: LWX-0300-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26414, Type: LWX-0360-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26418, Type: LWX-0450-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26420, Type: LWX-0500-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26424, Type: LWX-0600-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26430, Type: LWX-0750-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26502, Type: LWX-0050-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26503, Type: LWX-0075-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26504, Type: LWX-0100-004-101	Wegaufnehmer
P/N: 400026506, Type: LWX-0150-004-101	displacement transducer

Product	Description
Art.No. 26507, Type: LWX-0175-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26510, Type: LWX0 250-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26512, Type: LWX-0300-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26514, Type: LWX-0360-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26518, Type: LWX-0450-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26520, Type: LWX-0500-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 400026524, Type: LWX-0600-004-101	Displacement sensor
400026530 / LWX-0750-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26602, Type: LWX-0050-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26603, Type: LWX-0075-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26604, Type: LWX-0100-004-201	Wegaufnehmer
400026606, LWX-0150-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26607, Type: LWX-0175-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26609, Type: LWX-0225-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26610, Type: LWX0 250-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26612, Type: LWX-0300-004-201	Wegaufnehmer
400026614 / LWX-0360-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26618, Type: LWX-0450-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26620, Type: LWX-0500-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26624, Type: LWX-0600-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26630, Type: LWX-0750-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 24303, Type: LWH-0075	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24305, Type: LWH-0130	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24306, Type: LWH-0150	Wegaufnehmer mit Schubstange
p/n: 400024507, Type: LWH-0175	displacement sensor,
Art.No. 24308, Type: LWH-0200	displacement transducer with push rod
Art.No. 24309, Type: LWH-0225	Wegaufnehmer mit Schubstange
400024311 / LWH-0275	Seizure Converter
Art.No. 24312, Type: LWH-0300	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24313, Type: LWH-0325	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24315, Type: LWH-0375	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24318, Type: LWH-0450	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24322, Type: LWH-0550	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24324, Type: LWH-0600	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24330, Type: LWH-0750	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24336, Type: LWH-0900	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 25304, Type: TLH-0100	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25305, Type: TLH-0130	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25309, Type: TLH-0225	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25312, Type: TLH-0300	Displacement sensor without push rod
Art.No. 25314, Type: TLH-0360	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25318, Type: TLH-0450	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25320, Type: TLH-0500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25324, Type: TLH-0600	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25330, Type: TLH-0750	Wegaufnehmer ohne Schubstange

Product	Description
Art.No. 25336, Type: TLH-0900	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25350, Type: TLH-1250	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25360, Type: TLH-1500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25370, Type: TLH-1750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025380 Type: TLH-2000	Displacement transducer without push rod
Art.No. 25381, Type: TLH-2250	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25383, Type: TLH-2500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25384, Type: TLH-2750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25385, Type: TLH-3000	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 43502, Type: LFP-0050-001-001-001	Potentiometric position sensors
Art.No. 43504, Type: LFP-0100-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43506, Type: LFP-0150-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43508, Type: LFP-0200-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43510, Type: LFP-0250-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43512, Type: LFP-0300-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43514, Type: LFP-0350-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43516, Type: LFP-0400-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43518, Type: LFP-0450-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43520, Type: LFP-0500-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 2187, Type: PTN-025	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2188, Type: PTN-050	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2189, Type: PTN-075	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2190, Type: PTN-100	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2191, Type: PTN-150	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2192, Type: PTN-200	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2193, Type: PTN-250	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22301, Type: PTX 0010	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22302, Type: PTX 0025	Translatorische Widerstandselemente
p/n: 22303, Type: PTX 0050	
Art.No. 22304, Type: PTX 0075	Translational resistance elements
Art.No. 22305, Type: PTX 0100	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22307, Type: PTX 0150	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22309, Type: PTX 0200	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22311, Type: PTX 0250	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22313, Type: PTX 0300	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 70108, Type: S-114	Schleifergarnituren
Art.No. 2161, Type: S-115	Schleifergarnituren
Art.No. 21110, Type: S-170	Schleifergarnituren
Art.No. 5617, Type: EEM-33-64	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5619, Type: EEM-33-66	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5643, Type: EEM-33-68	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
P/N: 400005618, Type: EEM-33-65	M8x1 connection technology for series
P/N: 400005620 Type: EEM-33-67	
Art.No. 5644, Type: EEM-33-69	Anschlussstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5600, Type: EEM-33-32	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe

Product	Description
Art.No. 5609, Type: EEM-33-62	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5650, Type: EEM-33-97	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5601, Type: EEM-33-33	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5610, Type: EEM-33-63	M12x1 connection technology for series
400005696 / EEM-33-99	M12x1 connection technology for series
EEM-33-71, 400005612	
EEM 33-70	
Art.No. 5613, Type: EEM-33-72	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 58100, Type: Z-G60	Ball couplings, ball joint head, tracer roller
Art.No. 56014, Type: Z-G01	Ball joint head design
400058001 / Z301-M6/M6	Ball coupling version
Art.No. 5679, Type: Z301-M6/M4	Ball coupling version
Art.No. 58002, Type: Z-301-M5/M5	Ball couplings
400070301	tension clips, push rod, push pin
Art.No. 56027, Type: Z-TLM-B01	Spannklammern, Schubstange, Druckstift
Art.No. 56028, Type: Z-TLM-B02	Spannklammern, Schubstange, Druckstift
Type: RSC-3101-636-732-902	Angle sensor
Type: RSC-3202-711-233-521	Angle sensor
Type: RSC-6601-635-924-001 OEM	Angle sensor
p/n: 400005660; Type: Z-RFC-P01	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 5661, Type: Z-RFC-P02	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 5658, Type: Z-RFC-P03	Positionsgeber für Baureihe
P/N: 005659 Type: Z-RFC-P04	Großer Arbeitsabstand
Art.No. 56069, Type: Z-RFC-P07	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56070, Type: Z-RFC-P08	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 104203, Type: Z-RFC-P16	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 104205, Type: Z-RFC-P17	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56074, Type: Z-RFC-P23	Positionsgeber für Baureihe
400056086 / Z-RFC-P30	Position sensor for series
Art.No. 56206, Type: Z-RFC-S01	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56207, Type: Z-RFC-S02	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56208, Type: Z-RFC-S03	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56135, Type: EEM-33-35	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56136, Type: EEM-33-36	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56137, Type: EEM-33-37	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56138, Type: EEM-33-38	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56139, Type: EEM-33-39	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56140, Type: EEM-33-40	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56501, Type: Z-IPX-M01	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 56502, Type: Z-IPX-M11	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 56504, Type: Z-IPX-M31	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 104278, Type: Z-RFX-M01	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 5666, Type: EEM 33-34	Zubehör Stecker-Kit
Art.No. 2203, Type: P-2201-A502	Niederdrehmoment-Potentiometer
P/N: 400002224, Type: P-2220-S0035	Niederdrehmoment-Potentiometer

Product	Description
400003201 / P-2501-A102	Standard-Potentiometer
Art.No. 3202, Type: P-2501-A202	Standard-Potentiometer
Art.No. 3203, Type: P-2501-A502	Standard-Potentiometer
Art.No. 6201, Type: P-4501- A102	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 6202, Type: P-4501- A202	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 6208, Type: P-4501- A502.05	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
P/N: 006209 Type: P-4502-A502	
Art.No. 8201, Type: P-6501-A102	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 8202, Type: P-6501-A202	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 8203, Type: P-6501-A502	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 8224, Type: P-6501-S0049	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
P/N: 400008221 Type: P-6501-G252	standard potentiometer, multiple (staple)
Art.No. 8225, Type: P-6501-R252	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 10001, Type: IP-6501-A502	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10002, Type: IP-6501-A502.05	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10040, Type: PE-6501-S0055	Industrie-Potentiometer
Art.No. 1041, Type: PE-6501-S0056	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10061, Type: IPS-6501-A502	Industrie-Potentiometer
P/N: 400010066 Type: IPS-6501-G252	Rotary Sensor Industrial-Grade Potentiometer
Art.No. 10065, Type: IPS-6502-A502	industrial potentiometer
Art.No. 11021, Type: AW-360-ZE-10	Industrie-Potentiometer
Art.No. 11022, Type: AW-360-ZE-11	Industrie-Potentiometer
P/N: 400011061 Type: AWS-360-ZE-10	round potentiometer 360°
Art.No. 9121, Type: IGP-03-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
Art.No. 9122, Type: IGP-05-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
P/N: 400009123 Type: IGP-10-P-6501-A502	Geared potentiometer
Art.No. 9111, Type: GP-03-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
P/N: 009112 Type: GP-05-P-6501-A502	
Art.No. 9113, Type: GP-10-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
Art.No. 18402, Type: SP-1601-105-001-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 38001, Type: SPK-2501-A5033	Sensor-Potentiometer
Art.No. 38002, Type: SPK-2501-A1812	Sensor-Potentiometer
SP2801 308 000 001	Angle transducer 308° 5kOhm
Art.No. 019522, Type: SP-2801-100-002-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 19540, Type: SP-2821-308-000-001	Angular Potentiometer Position Sensor
Art.No. 19521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 19527, Type: SP-2831-100-002-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 019542 Type: SP-2841-100-002-001	
Art.No. 19561, Type: SP-2841-100-002-906	Sensor-Potentiometer
400019564 / SP-2841-345-065-001	Sensor potentiometer
P/N: 400019565, Type: SP-2841-100-067-006	Sensor-Potentiometer
400019543 / SP-2841-100-002-003	Sensor-Potentiometer
Art.No. 18400, Type: SP-4001-101- 003-003	Sensor-Potentiometer, Automotive Version
Art.No. 18501, Type: SP-5001-104-002-002	Sensor-Potentiometer (Automotive Version)
Art.No. 18504, Type: SP-5001-114-005-001	Sensor-Potentiometer (Automotive Version)

Product	Description
Art.No. 65111, Type: PRS 25 A 502	Rotative Widerstandselemente
Art.No. 65114, Type: PRS 45 A 502	Rotative Widerstandselemente
Art.No. 65115, Type: PRS 65 A 502	Rotative Widerstandselemente
Art.No. 70137, Type: S-094	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 70138, Type: S-098	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 70139, Type: S-152	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 5614, Type: EEM-33-76	Anschlussstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5615, Type: EEM-33-77	Anschlussstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5621, Type: EEM-33-78	Anschlussstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5622, Type: EEM-33-79	Anschlussstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
p/n: 5623, Type: EEM-33-80	coupler
Art.No. 5687, Type: Z-103-G03	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 5690, Type: Z-104-G06	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 400103910 , Type: Z-106-G-6	Shaft coupling
Art.No. 103912, Type: Z-106-G-6.35	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 103913, Type: Z-106-G-10	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 5692, Type: Z-110-G10	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 59013, Type: ZK1-500	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 54220, Type: MUP-080-111	Signalverarbeitung, Messumformer
400054221 / MUP-080-113	signal processing, transmitter
400054202 / MUP-400-11	Signal processing, transmitter
400054101 / MUW-200-0	Transducer for potentiometer
Art.No. 54102, Type: MUW-200-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54103, Type: MUW-200-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54151, Type: MUW-250-0	Transducer for potentiometer
P/N: 400054152 Type: MUW-250-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54001, Type: MUP-100-0	Messwertumformer für Potentiometer
P/N: 054002 Type: MUP-100-1	
p/n: 400054010, Type: MUP-110-0	Measured value transducers for potentiometers
400054011 / MUP-110-1	Measurement value converter for potentiometers
Art.No. 54014, Type: MUP-110-4	Measuring transducer for potentiometers
Art.No. 54051, Type: MUP-150-5	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54052, Type: MUP-150-6	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54060, Type: MUP-160-0	Messwertumformer für Potentiometer
400054061 / MUP-160-1	Transducer for potentiometer
Art.No. 54064, Type: MUP-160-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54171, Type: MUK-350-0	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54172, Type: MUK-350-1	Messwertumformer für Potentiometer
P/N: 400054173, Type: MUK-350-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54174, Type: MUK-350-6	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 025304, Type: TLH-0100	Displacement sensor without push rod
TH1-0250-102-423-101	Measurement converter signal converter
P/N: 025385 Type: TLH-3000	Wegaufnehmer
P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05	POSITIONSGEBER
P/N: 026168 Type: LWX-0500-001	Position Transducer

Product	Description
4000370HX	
P/N: 025330 Type: TLH-0750	
P/N: 400024520, Type: LWH-0500	Transducer
P/N: 010001 Type: IP-6501-A502	
P/N: 400024509, Type: LWH-0225	Displacement sensor
RSM 2832-010-111-206	
TRS 75 A 502	Position Transducer Potentiometer
P/N: 025305 Type: TLH-0130	Position Transducers
RSC-2801-606-112-201	Angle sensor
P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101	displacement transducer
400054003	transducer
P/N: 024306 Type: LWH-0150	Position Transducer
400054051 / MUP-150-5	
P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003	Sensor potentiometer
RSC-2831-612-211-201	WINKELSENSOR,KONTAKTLOS
P/N: 054171 Type: MUK-350-0	
TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)	Position encoder
P/N: 024312 Type: LWH-0300	
400005679 / Z301-M6/M4	ball couplings, ball joint head, touch roller
P/N: 023262 Type: TR-0050	Voltage divider
Nr: 054051 Type: MUP-150-5	Signal Conditioner
P/N: 024304 Type: LWH-0100	Displacement sensor
P/N: 023267 Type: TR-0050-.05	
P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05	
P/N: 026114 Type: LWG-0360	Displacement sensor with push rod and rod ends
P/N: 005634 Type: EEM-33-89	connector
LWH360 #024314	Position Transducer
TP1-0500-101-411-101	Transducer
P/N: 025318 Type: TLH-0450	Wegaufnehmer ohne Schubstange
deleted product	Potentiometer
TP1 100 101 411 101	Contactless Linear Ruler
P/N: 025304 Type: TLH-0100	Transducer
Type: MUP-110-4	
RFC-4801-636-111-501	
P/N: 005611 Type: EEM-33-70	
P/N: 400024318 Type: LWH-0450	WEGAUFNEHMER
P/N: 400025305 Type: TLH-0130	Linear Potentiometer Position Sensor
RFC-4801-636-121-501	
P/N: 400058100 Type: Z-G60	
Typ: TLH 360	
Type: LWH-0100 P/N:024304	
400024536 / LWH-0900	Position Transducer
P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056	Potentiometer
TH1-0800-102-423-101	
400023235 / TS-0100	Displacement sensor

Product	Description
400005612 / EEM-33-71	connection technology
P/N: 400024504 Type: LWH-0100	displacement transducer
400026124 / LWG-0600	Transducer
400024524 / LWH-0600	Position Transducer
400024326 / LWH-0650	
P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor- potentiometer
400024516 / LWH-0400	Position Transducer
400024316 / LWH-0400	Linear sensor
P/N: 025383 Type: TLH-2500	
P/N: 025309 Type: TLH-0225	WEGAUFNEHMER
P/N: 400006201 Type: P-4501-A102	Rotary Sensor
LS1-0025-002-421-101	NOVOPAD Position Transducer with return spring up to 100 mm non-contacting
P/N: RFC-4801-636-111-201	
TP1-0250-101-423-205	
P/N: 400024514, Type: LWH-0360	Transducer
P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001	
TP1-0600-101-212-101	
TP1-0300-101-212-101	
TP1-0100-101-212-101	
P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19	
P/N: 400003201 Type: P-2501-A102	
P4504-S0060-2K / 54000019	potentiometer
IP-6501-A502.025	
400005611 / EEM 33-70	connection technology
PTP-0200-444-901-301	
PTP-0075-444-901-301	
400023263 / TR-0075	Position Transducer with return spring potentiometric
400025350 / TLH-1250	Position Transducer
P/N: 023206 Type: T-0150	
P/N: 400024336 Type: LWH-0900	
P/N: 026102 Type: LWG-0050	
400026104 / LWG-0100	Sensor
Z-TLM-P05	
P/N: 024302 Type: LWH-0050	Potentiometric Linear Ruler
400025324 / TLH-0600	Encoder
4000350FT / TP1-0300-101-411-102	
54000005	Potentiometer
P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001	
MUP 400-11 / 054202	Signalverarbeitung, Messumformer
024314, LWH-0360	transducer
P/N: 0550 Type: LWH-0550	
P/N: 025316 Type: TLH-0400	
TP1-1000-101-411-205	WEGAUFNEHMER
54000005 / P6530s0001	Potentiometer

Product	Description
P/N: 026160 Type: LWX-0300-001	transducer
P/N: 026162 Type: LWX-0360-001	
P/N: 026168 Type: LWX-0500-005	
P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101	Transducer
P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101	Position transducer
P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101	Transducer
P/N: 400005601, Type: EEM 33-33	connector
P/N: 400005610 Type: EEM 33-63	
P/N: 400005634 Type: EEM 33-89	
P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102	VZTYP WEGAUFNEHMER
P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01	POS-GEBER
P/N: 400005630 Type: EEM 33-87	W-DOSE
p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18	ring
P/N: 400008201 Type: P-6501-A102	
P/N: 002003 Type: P-2201-A502	
TP1-0650-101-423-101	
P/N: 024310 Type: LWH-0250	potentiometer
P/N: 400024522, Type: LWH-0550	Transducer
P/N: 400026112, Type: LWG-0300	Displacement transducer
P/N: 400025318 Type: TLH-0450	
RFC-4801-609-111-201	Rotary sensor
P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001	transducer
54000019 (P4504-S0060)	Potentiometer
P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049	sensor
TH1-0500-102-423-102	Transducer
P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19	Ring
EEM33-90	Cable with straight connector, 5 m
P6512a502	
P/N: 400025350 Type: TLH-1250	
400006209 / P-4502-A502	RUNDPOTENTIOMETER
TH1-0800-102-423-102	Displacement sensor
P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502	Potentiometer
400019521 / SP-2831-308-000-001	SENSOR-POTENTIOMETER
RFD-4001-636-221-401	angle sensor
400019542	
EEM33-91	Cable
4000350BN	Transducer
P/N: 400023234 Type: TS-0075	
400019560 / SP-2846-345-065-101	Sensor potentiometer
P/N: 400024309 Type: LWH-0225	Potentiometer line
TEX-0050-415-002-101	
P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201	Position Transducers
THL-0225	
P/N: 400023232, Type: TS-0025	Position Transducer, potentiometric
RFC-4853-636-121-202	

Product	Description
400005659 / Z-RFC-P04	position sensor
P/N: 400054052 Type: MUP150-6	
RFC-4853-611-121-202	WINKELSENSOR
TH1-0775-102-423-102	
TP1-0900-101-211-102	Position encoder
P/N: 400006102, Type: LWG-0050	Displacement sensor
TP1-0850-101-411-102	
TP1-0250-101-411-102	
RFC 4801-609-112-201	sensor
P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502	potentiometer
RFC-4853-609-112-202	Contactless-Sensor
400009121	geared potentiometer
P/N: 400023271 Type: TRS-0025	
400024512 / LWH-0300	Transducer
P/N: 400005613 Type: EEM-33-72	Connector
P/N: 400054172 Type: MUK-350-1	
TEX 150-415-002-101	position transducer
TP1-2000-101-411-101	Magnetostrictive Position Ruler
TP1-2000-101-411-205	Magnetostrictive Position Ruler
P/N: 400005627 Type: EEM-33-84	
402610515	adaptor
TH1-0450-102-423-102	Linier position encoder
TH1-3250-102-423-102	SENSOR
RSM-2832-006-121-501	Sensor
TP1-0125-101-215-205	Transducer
P/N: 400023260, Type: TR-0010	Position Transducer
P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05	Transducer
RSC-2831-636-121-201	Sensor
TEX-0200-415-002-202	
T 50	Linear Position Sensor
RSC -2801-620-111-206 (400020AAD)	encoder
P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1	Contactless, inductive position transducer
P/N: 400023261 Type: TR-0025	displacement transducer
P/N: 400054151 Type: MUW-250-0	Converter
400005661 / Z-RFC-P02	Position Marker
P/N: 400024508, Type: LWH-0200	Position transducer with push rod
TX2-0050-904-002-403-4	
TP1-1500-101-411-102	Transducer
RFC-4801-606-111-202	Sensor
TP1-0600-101-423-205	Linear ruler
P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007	Potentiometer
TH1-0500-102-423-101	Transducer
TH1-0150-102-423-101	Transducer
TEX-0025-421-002-101	Position Transducer
P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076	potentiometer

Product	Description
P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502	Gear potentiometer
P/N: 400024512, Type: LWH-300	sensor
TP1-1000-101-411-101	Transducer
P/N: 400003203 Type: P-2501-A502	Potentiometer
P/N: 400008202 Type: P-6501-A202	potentiometer
RSC-2831-610-111-201	angle sensor
TP1-0050-101-411-101	
400054172 / MUK-350-1	POSITION AMPLIFIER
P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001	sensor-potentiometer
TP1-0600-101-423-101	displacement transducer
400024515 / LWH-0375	Position transducer
TP1-1600-101-423-101	Magnetostrictive Position Table
P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252	potentiometer
RFC 4801-605-111-201	Angle sensor
P/N: 400056126 Type: EEM-33-26	connector
P-6501-A502 (400008203)	RUNDPOTENTIOMETER
Type: IP-6501-A502	
TEX-0050-411-002-101	Displacement transducer, potentiometric
P/N: 400025330 Type: TLH-0750	transducer
TE1-0025-101-411-202	Potentiometric displacement transducers
TE1-0050-101-411-202	
P/N: 400026114 Type: LWG-0360	
400023273 / TRS-0075	Transducer
400023202 Typ T-0025	TRANSDUCER
RSC 2832-636-111-202	Service
LS1-0200-001-421-101	Position Transducer
P/N: 400025344, Type: TLH 1100	
TEX-0025-418-002-101	displacement transducer up to 300 mm
400023264 / TR-0100	Position Transducer
P/N: 400025309 Type: TLH-0225	Position transducer without push rod
TH1 0650 102 411 102	
TH1 1300 102 411 102	
RSM-2841-016-111-202	angle sensor
TH1-0150-102-423-102	Position sensor
TR-0025 (400023261)	WEGTASTER
400024314 / LWH-0360	Position Transducer
P/N: 400026130 Type: LWG-0750	Displacement sensor
Art.Nr. 402517875	cutter
P/N: 400024324 Type: LWH-0600	linear potentiometer
P/N: 400025336 Type: TLH-0900	Position Transducer
P/N: 400025320 Type: TLH-0500	Linear Potentiometer
P/N: 400025314 Type: TLH-0360	Position Transducer
400026120 / LWG-0500	Transducer
P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502	
P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06	

Product	Description
P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101	potentiometer
TP1-0600-101-411-101	
P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001	sensor potentiometer
P/N: 400024505, Type: LWH-0130	Position Transducers
P/N: 400024303 Type: LWH-0075	displacement transducer
P/N: 400025306 Type: TLH-0150	DISPLACEMENT TRANSDUCER
RSC-2800-610-112-201	Angle sensor
P/N: 400025304, Type: TLH-0100	The ruler
LS1-0025-001-423-101	Analog Interface With Connector
RSC-2841-636-111-202	Rotary Sensor
RFC-4853-636-321-252	Rotary Sensor touchless technology
P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001	sensor potentiometer
TH1-0350-102-423-102	
RSM-2841-002-211-202	Sensor
TEX 0025-415-002-101	Displacement transducer, potentiometric
400023233 / TS-0050	Displacement transducer
400025330 / TLH-0750	DISPOSABLE TRANSDUCER
RSC-2832-605-121-202	sensor
P/N: 400025307 Type: TLH-0175	sensor
400025314 / TLH-0360	sensor
400025321 / TLH-0525	sensor
P/N: 400024314 Type: LWH-0360	travel sensor
RSC-2801-603-112-201	Rotary Sensor
RSC 2831-609-121-201	angle sensor
400023274 / TRS-0100	Position Transducer
TP1-0400-101-423-205	LINEAR RULER
T-0075	linear transducer
TEX-0100-413-002-202	position sensor, potentiometric
TE1-0025-102-411-202	
TP1-1500-101-411-205	
400025311 / THL-0275	Sensor
400023204 / T-0075	
400023205 / T-0100	Displacement sensor with continuous push rod
P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101	Transducer
400009112 / GP-05-P-6501-A502	Transmission potentiometer
400010018 / IP-6501-4007	Industrial potentiometer
400026330 / LWX-0750-003-101	Potentiometric displacement sensors
400005634 / EEM 33-89	Position Transducer
400026178 / LWX-0750-001	Potentiometric displacement sensors
P/N: 400025370, Type: TLH-1750	Linear Position Transducer
Typ: LWG 150, Art.Nr.: 002461	
TEX-0150-411-002-101	Position Transducer
TH1 1600 102 411 205	
ML25-10K0 125MB #82445	
400003264 / P-2501-240-386-001	Rotary Sensor Multiple Section Potentiometer

Product	Description
400024318 / LWH-0450	displacement transducer
p/n: 025324; Type: TLH-0600	Displacement transducer without push rod
400025316 / TLH-0400	
RSM-2832-010-111-202	Angle Sensors
LS1-0025-002-411-202	Sensor
RFC-4801-607-112-501	Rotary Sensor
400056070 / Z-RFC-P08	positioner
400023261 / TR-0025	Transducer to 100 mm with continuous sliding rod
RSC-2802-612-121-201	
RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)	VZTYP ANGLE SENSOR
400011021 / AW-360-ZE-10	
4000350HC	Transducer
4000350BZ	Transducer
4000350C3	Transducer
400026114 / LWG-0360	linear potentiometer
TP1-0450-101-411-205	
RFD 4021-636-211-401	sensor
RFC-4801-606-111-201	sensor
RFC-4853-606-111-201	
TP1-0200-101-411-103	
LWH-0300	DISPLACEMENT TRANSDUCER
400106229, RFC-4853-618-121-206	angle sensor
TEX 0075-411-002-101	Position Transducer
400054220 / MUP-080-111	transducer
RSM-2841-002-213-202	Angle sensor
400019542 / SP-2841-100-002-001	Angular Potentiometer Position Sensor
RSM-2841-003-111-206	Plug-in coupling
TEX-0100-415-002-202	Position Transducer
400054201 / MUP-400-01	interface module
400026102	Transducer
TP1-0100-101-423-101	LINEER RULER
TP1-0050-101-423-102	Transducer
p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450	Push Rod
p/n: 400024322; Type: LWH-0550	Transducer with push rod
RSC-2831-636-111-201	ROTARY POSITION SENSOR
MUK-350	transducer
TP1-0500-101-411-102	Potentiometer
400005694 / Z-TP1-P07	Positioners
400005635 / EEM-33-90	Connection system M12x1 for series
RSC-2801-714-213-201	ANGLE SENSOR
TP1 1000 101 841 205	transducer,
TP1 0250 101 841 102	Transducer
400053102 / FTI-10-2.67-4-K1	Pathbutton
P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186	Potentiometer
TEX-0150-415-002-202	ENCODED

Product	Description
024309 LWH-0225	Potentiometric Sensor
RFC-4853-636-211-401	VZTYP ANGLE SENSOR
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	Position Transducer
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	Connection technology M16x0.75 (IEC130-9) for TS/TRS series
RSC 2831-610-121-201	angle sensor
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	linear sensor
p/n: 023202, Type: T-0025	displacement transducer
400105988 / RFC-4853-636-111-501	angle sensor
400019532	SENSOR POTENTIOMETER
TP1-1400-101-841-102	DISPLACEMENT TRANSDUCER
400054103 / MUW-200-4	plug type
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	Industrial potentiometer
LWG-0130, 400104722	Linear potentiometer
P-4501-A103	rotary sensor potentmeter
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	
RFC-4853-636-121-501	angle sensor
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	Position Transducer
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	Rotary Sensor
RSM-2821-006-111-220	Multiturn Sensor
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	fork coupling Ø 6 mm, backlash free
400005666 \ EEM-33-34	MQS plug kit including contacts, seals
RSX-7911-636-321-252	Rotary Sensor
RSX-7911-836-324-651	rotary sensor
P/N: 400023206, Type T-0150	Short Stroke Transducer
04229629600	potentiometer
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	Encoder
TH1-0600-102-211-101	
4000370MU \ TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	

Product	Description
TP1-0200-101-A12-107	
400024510 / LWH-0250	Transducer
TEX-0300-415-002-101	Position Transducer
RFC-4853-609-111-201	angle-sensor
400059010 / Z-FTI-B01	mounting clamp
RSC 2831 736 223 201	Rotary Sensor
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	displacement transducer
TEX-0150-411-002-202	transducer
RFC-4853-603-121-501	ANGLE-SENSOR
RSC-2801-636-111-201	angle sensor
P/N: 400005303, Type: F-205-G	Position Transducer
LWH-750	TRANSDUCER
TP1-0325-101-411-205	CONTACTLESS RULER
TP1-0225-101-411-205	CONTACTLESS RULER
P/N: 025332, Type: TLH-800	Position Transducers
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	angle-sensor
TH1-0200-102-423-101	LINEAR TRANSDUCER
LWG 0500	course sensor
LWH-0075 P/N 024303	Linear Potentiometer Position Sensor